





- 1 = Renfort latéral / Beckenstützen seitlich / Tiranti laterali
- 2 = Renfort vertical / Beckenstützen vertikal (Zugstange) / Tiranti verticale
- 3 = Renfort pression / Beckenstützen vertikal M20 Druckstange / Tiranti a pressione verticale M20